

Benutzerhandbuch

INAT echoroute

Analog-Router
Brücke Analog <-> Ethernet

Handbuch-Version 0406-002

Der Inhalt dieses Handbuchs und die dazugehörige Software sind Eigentum der INAT GmbH.

Sie unterliegen den Bedingungen eines allgemeinen oder besonderen Lizenzvertrags (Einmallizenz) und dürfen nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Vertrags verwendet bzw. kopiert werden.

Die Angaben in diesen Unterlagen erfolgen ohne Gewähr. Änderungen des Inhalts können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

© Copyright INAT GmbH 2006 Industrielle Netze für die Automatisierungstechnik Ostendstraße 50A D-90482 Nürnberg

1: +49 911 / 5 44 27-0 Fax: +49 911 / 5 44 27-27 E-Mail: info@inat.de Internet: www.inat.de

Die aktuelle Version des vorliegenden Handbuchs finden Sie im Download-Bereich der INAT GmbH unter <u>www.inat.de</u>.

Alle Rechte vorbehalten.

Zu diesem Handbuch

Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation und die Bedienung des INAT echoroute.

Kapitel 1: Allgemein

Kapitel 2: Grundlagen

Kapitel 3: Installation und Inbetriebnahme

Kapitel 4: Verbindungsparametrierung

Kapitel 5: Router-Tabelle konfigurieren

Kapitel 6: Diagnose

Kapitel 7: Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	7
	1.1 Lieferumfang	7
	1.2 Merkmale des INAT echoroute	
	1.3 Hardware	
	1.3.2 Serielle Schnittstelle RS232	
	1.3.3 Compact Flash	12
	1.3.4 Stromversorgung	
	1.3.5 LEDs	
	1.3.6 Reset	13
	1.3.7 TP-Anschluss	14
2	Grundlagen	15
	2.1 IP-Adressen	
	2.1.1 Struktur von IP-Adressen	
	2.1.2 Schreibweise von IP-Adressen	
	2.1.3 Öffentliche und private Adressen	16
	2.2 Subnetze	
	2.2.1 Subnetting	
	2.2.2 Default-Subnetzmaske	17
	2.3 Routing	
	2.3.1 Routing-Mechanismus	20
	2.3.2 Routing-Tabellen	20
	2.3.2.1 Host-Route	
	2.3.2.2 Netz-Route	
3	Installation und Inbetriebnahme	23
	3.1 Montage des echoroute	24
	3.2 Echoroute mit Netzteil verbinden	25
	3.3 Echoroute an das Ethernet-Netzwerk anschließen	26
	3.4 Echoroute an das Telefonnetz anschließen	26

	3.5	PC und echoroute verbinden	27
	3.6	Installation der Parametriersoftware	28
	3.7	Grundkonfiguration	
	3.7.1	Parametrierung über IP oder H1	30
	3.7.2	Serielle Parametrierung	32
	3.7.3	3 Offline	33
	3.8	Router Grundeinstellungen	34
4	Ver	bindungsparametrierung	35
	4.1	Internetzugang	35
	4.2	LAN-LAN-Kopplung	40
	4.2.1	Verwendung der IP-Adressen	44
	4.2.2	2 Identische IP-Adressen verwenden	45
5	Rou	ıter-Tabelle konfigurieren	46
	5.1	Beispiel für die Verwendung der Routing-Tabelle	48
6	Dia	gnose	51
	6.1	Verbindung testen	51
	6.2	Im entfernten Router einwählen	52
	6.3	Entfernte SPS anwählen	53
7	Anh	nang	54
	7.1	Authentifizierungsprotokolle	54
	7.2	AT-Befehle	56
	7.3	Abbildungsverzeichnis	59
	7.4	Tabellenverzeichnis	60
	7.5	Index	61

Allgemein 7

1 Allgemein

1.1 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Komponenten in Ihrem echoroute-Paket enthalten sind:



Abbildung 1-1: Lieferumfang des echoroute-Paket

Ein Steckernetzteil 24 V ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie dies bitte separat unter einer der Bestellnummern:

700-5596-01 Ausführung EURO 700-5596-02 Ausführung UK 700-5596-03 Ausführung USA 8 Lieferumfang

Hinweis

Falls Sie ein eigenes Netzteil einsetzen wollen, beachten Sie bitte die Polung des 24 V DC-Anschlusses.




Abbildung 1-2: Polung des 24 V DC Anschlusses

Sollten Komponenten fehlen, nehmen Sie bitte so schnell wie möglich Kontakt zu uns auf:

INAT GmbH

Ostendstraße 50A 90482 Nürnberg Tel: 0911-544 27-0

Fax: 0911-544 27 27 Email: info@inat.de Internet: www.inat.de Allgemein 9

1.2 Merkmale des INAT echoroute

Einfache Installation und Konfiguration

Echoroute lässt sich sehr schnell und einfach installieren und konfigurieren. In wenigen Schritten ist echoroute einsatzbereit.

Eingebautes 56K Modem

Echoroute kann direkt an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden, ohne dass ein externes Modem benötigt wird.

Dial on Demand

Verbindungen werden nur nach Bedarf aufgebaut. Diese Technik spart Kosten, da keine fest geschalteten Verbindungen zwischen den Netzknoten benötigt werden.

Sicherheit

Sicherheit durch die unterstützten Verschlüsselungsverfahren PAP / CHAP / MS-CHAP / MS-CHAP-2.

DHCP-Client

1.2.1 56K Modem

Echoroute ist mit einem 56K-Modem ausgerüstet, das direkt an das öffentliche Telefonnetz angeschlossen werden kann. Zusätzliche externe Modems sind nicht erforderlich. Das Modem ermöglicht einen maximalen Datendurchsatz von 56 Kilobits pro Sekunde (KBit/s).

Bitte beachten Sie, dass die Datenübertragungsrate aufgrund der Leitungsqualität von der theoretisch maximalen Datenübertragungsrate abweichen kann.

Das Modem verfügt über folgende Features

	56 K Modem
Daten-Modus	
V.90, K56Flex, V	.34, V.32bis, V.32, V.23, V.22bis V.22, V.21, Bell 212A/103, ITU-T
Geschwindigkei	ten [in Bit/s]
V.90	56000, 53333, 51200, 50667, 49333, 48000, 46667, 45333, 44000, 42667, 41333, 40000, 38667, 37333, 36000, 34667, 33333, 32000, 30667, 29333, 28000
K56flex	56000, 54000, 52000, 48000, 46000, 44000, 42000, 40000, 38000, 34000, 32000
V.34	33600, 31200, 28800, 26400, 24000, 21600, 19200, 16800, 14400, 12000, 9600, 7200, 4800, 2400
V.32bis	14400, 12000, 9600, 7200, 4800
V.32	9600, 4800
V.23	1200/75
V.22bis	2400, 1200
V.22	1200
V.21	300
Bell 212A	1200
Bell 103	300
ITU-T	Automatische Übertragungs-Anpassung bei Verwendung von ITU-T V.8bis/V.8/V.32 Annex A
Wähltyp	
Puls- oder Tonwa	ahlverfahren
Hardware Fehle	r-Behebung und Daten-Kompression
MBP2 – 4 (ALT)	
MNP5 (ALT/CLA	SS5)
V42 (LAPM)	
V42bis (BTLZ)	
NVRAM, gespei	cherte Profile
Größe NVRAM	256 Byte
Anzahl SCP	2
Anzahl Tel Set	4 à 31 Byte (Komplett: 124 Byte)
EMC & PTT Unte	
CE & FCC / CTR	21 / JATE

Tabelle 1-1: Features des integrierten Modems

Allgemein 11

1.3 Hardware

Die Abbildung 1-3 zeigt die Frontansicht des echoroute.




Abbildung 1-3: Frontansicht des echoroute

1.3.1 Line

RJ45-Buchse zum Anschluss des Telefonkabels an das öffentliche Telefonnetz.

1.3.2 Serielle Schnittstelle RS232

Der serielle Anschluss wird für die lokale/serielle Konfiguration des echoroute verwendet. Die Steckerbelegung der seriellen RS232-Schnittstelle sehen Sie in der folgenden Abbildung.




Abbildung 1-4: Serielle Schnittstelle RS232

12 Hardware

Serielle Schnittstelle RS232		
Pin-Nr.:	Signal:	
1	DCD	
2	RX	
3	TX	
4	DTR	
5	GND	
6	DSR	
7	RTS	
8	CTS	
9	RI	

Tabelle 1-2: Steckerbelegung der seriellen Schnittstelle RS232

1.3.3 Compact Flash

Der Compact Flash Schacht ist derzeit ohne Funktion. Bitte versuchen Sie nicht, eine Compact Flash Karte einzustecken. Dies könnte das Gerät beschädigen.

1.3.4 Stromversorgung

Ein Steckernetzteil 230 V / 24 V ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie dies bitte separat (Bestell-Nummern 700-5596-01/02/03). Falls Sie ein eigenes Netzteil einsetzen wollen, beachten Sie bitte die Polung des 24 V DC-Anschlusses.

Allgemein 13

1.3.5 LEDs

Die LEDs haben folgende Bedeutung:

LEDs				
LED:	Funktion:	Anzeige:	Aktivität:	Bedeutung:
CD	Carrier Detect	Grün	An	Echoroute hat ein Trägersignal auf der Telefonleitung erkannt
PPP	PPP on	Grün	An	Modemverbindung steht
Data	Sende/Empfangsdaten Modem	Grün	Blinkend	Über das Modem werden Daten gesendet oder empfangen
TxE	Transmit	Grün	Blinkend	Momentan ohne Funktion
RxE	Receive	Grün	Blinkend	Momentan ohne Funktion
Param	Parametrierung	Grün	An	Zeigt an, dass mit der Parametriersoftware via TCP oder H1 auf echoroute zugegriffen wird
Power	Strom	Grün	An	Router wird mit Strom versorgt

Tabelle 1-3: Bedeutung der LEDs

1.3.6 Reset

Die Bohrung Reset dient dem Zurücksetzen des Gerätes. Mit Betätigen des Reset-Schalters bewirken Sie einen Neustart der echoroute CPU. Die Stationsparameter werden dadurch nicht geändert.

Hinweis

Um ein versehentliches Betätigen des Schalters zu vermeiden, ist die Taste versenkt und lässt sich nur mit einer schmalen Kugelschreibermine oder einem Nagel bedienen. 14 Hardware

1.3.7 TP-Anschluss

Echoroute verfügt über eine RJ45 Buchse, zum Anschluss des echoroute an ein 10 / 100 MBit/s Ethernet-Netzwerk. Die Belegung sehen Sie in der folgenden Abbildung:

87654321



Abbildung 1-5: Ethernet-Schnittstelle RJ45

Ethernet-Schnittstelle RJ45		
Pin-Nr.:	Signal:	Bedeutung:
1	TD+	Sendedaten +
2	TD-	Sendedaten -
3	RD+	Empfangsdaten +
4		nicht belegt
5		nicht belegt
6	RD-	Empfangsdaten -
7		nicht belegt
8		nicht belegt

Tabelle 1-4: Steckerbelegung der Ethernet-Schnittstelle (RJ45)

Grundlagen 15

2 Grundlagen

2.1 IP-Adressen

Damit in einem TCP/IP-basierten Netzwerk Stationen miteinander kommunizieren, benötigt jede Station eine eindeutige Adresse, über die Station angesprochen werden kann: die sogenannte IP-Adresse.

- IP-Adressen haben eine Länge von 32 Bits
- Es gibt 2³² mögliche Kombinationen für IP-Adressen → 4.294.967.296 eindeutige IP-Adressen

2.1.1 Struktur von IP-Adressen

IP-Adressen sind in zwei Teile aufgeteilt, die Netzwerknummer (NetID) und die Hostnummer (HostID). Die NetID kennzeichnet das Subnetz und die HostID die einzelnen Stationen oder Geräte (alle Stationen oder Rechner werden in Analogie als Host bezeichnet). Stationen eines Netzwerks haben die gleiche NetID, aber eine unterschiedliche HostID.




Abbildung 2-1: Unterteilung einer IP-Adresse in NetID und HostID

IP-Adressen werden in verschiedene Klassen eingeteilt. Je nach Klasse, wird eine bestimmte Anzahl an Bytes für die NetID und eine bestimmte Anzahl an Bytes für die HostID verwendet (Beispiel: Klasse C-IP-Adressen verwenden für die NetID 3 Bytes und für die HostID 1 Byte).

2.1.2 Schreibweise von IP-Adressen

IP-Adressen sind 32 Bit lang. In der binären Schreibweise sind IP-Adressen aber schwer zu lesen. Jeweils 8 Bit werden deshalb zu einer Gruppe zusammengefasst und als Dezimalzahl dargestellt. Die einzelnen Gruppen sind durch einen Punkt voneinander getrennt.

Ein Byte mit seinen 8 Bit kann insgesamt 2⁸ Werte annehmen, also ingesamt 256 Werte zwischen 0 und 255.

IP-Adresse binär	1000011000010000001100000001100			
IP-Adresse binär, in Gruppen	10000110	00010000	00011000	00001100
IP-Adresse dezimal	134.16.24.12			

16 Subnetze

2.1.3 Öffentliche und private Adressen

Das IP verlangt, dass jede Schnittstelle in einem Netzwerk eine eindeutige Adresse besitzt. Im Internet muss die globale Eindeutigkeit sichergestellt sein. Jede Station, die Teilnehmer des Netzwerks "Internet" ist, muss über eine eindeutige IP-Adresse verfügen. Für die Vergabe von IP-Adressen gibt es deshalb als zentrale Stelle, die IANA.

Werden IP-Protokolle und -Anwendungen im eigenen Netzwerk eingesetzt, ohne dass das Netzwerk mit dem Internet verbunden wird, müssen die IP-Adressen nicht global eindeutig sein. In diesem Fall werden private IP-Adressen verwendet.

Bei privaten IP-Adressen handelt es sich um IP-Adressen, die privat genutzt werden und nicht beantragt werden müssen. Dies ist deshalb möglich, weil IP-Datagramme, die diese privaten Adressen als Ziel haben, von den Routern grundsätzlich nicht direkt in das Internet weitergeleitet werden. So können diese Adressen weltweit mehrfach genutzt werden, ohne dass Konflikte entstehen.

Klasse	Anzahl der Netzwerke	Adressbereich
А	1	10.0.0.0 bis 10.255.255.255
В	16	172.16.0.0 bis 172.31.255.255
С	256	192.168.0.0 bis 192.168.255.255

Tabelle 2-1: Private IP-Adressen

Mit den privaten IP-Adressen lassen sich private IP-basierte Netzwerke aufbauen, die keine oder nur eine indirekte Verbindung zum Internet haben. Eine Firma kann eine eindeutige IP-Adresse für die Kommunikation ins Internet besitzen, während das Firmennetzwerk aus privaten IP-Adressen zusammengesetzt ist. Ist eine Kommunikation ins Internet gewünscht, werden die nicht eindeutigen Adressen in eine eindeutige Adresse umgewandelt. Private Adressen können weiterhin genutzt werden, wenn diese mit Hilfe der NAT-Technik von privaten (internen) Adressen in öffentliche (externe) Adressen umgewandelt werden.

2.2 Subnetze

Der Adressbereich eines Netzwerks, der durch eine bestimmte NetID repräsentiert wird, kann mit Hilfe des Subnettings in zusätzliche kleinere Netzwerke unterteilt werden. Ein Netzwerk lässt sich dadurch in mehrere logische Teilbereiche aufteilen. Beim Subnetting geht ein Teil der möglichen Host-Adressen verloren.

Gründe für Subnetting:

- Netzwerkbelastung sinkt
- Vereinfachte Administration
- Erhöhte Sicherheit
- Netzwerk mit verschiedenen Netzwerktechnologien miteinander verbinden

Grundlagen 17

2.2.1 Subnetting

Beim Subnetting wird die HostID einer IP-Adresse in zwei Teile geteilt, eine Subnet-Nummer und eine Host-Nummer. Diese Unterteilung wird durch eine sogenannte Subnetzmaske durchgeführt. Die Subnetzmaske gibt an, welcher Teil der HostID für die Subnet-Nummer und welcher Teil für die Host-Nummer verwendet wird.




Abbildung 2-2: Unterteilung der HostID einer Klasse B IP-Adresse in Subnet-Nr. und Host-Nr.

Subnetzmasken sind wie IP-Adressen aufgebaut. Jedes der 32 Bit der Subnetzmaske ist genau der Position des jeweiligen Bit in der IP-Adresse zugeordnet. Die Subnetzmaske arbeitet also schablonenartig.

Wird eine Subnetzmaske in binärer Schreibweise dargestellt, dann entsprechen die binären Stellen, die sich über den Bereich der HostID erstrecken und den Wert 0 haben, dem Bereich der für die Host-Nr. verwendet wird. Die Stellen, die den Wert 1 haben, entsprechen dem Bereich, der für die Subnet-Nr. verwendet wird.

Beispiel




Abbildung 2-3: Unterteilung der HostID einer Klasse C IP-Adresse in Subnet-Nr. und Host-Nr.

2.2.2 Default-Subnetzmaske

Besteht die Subnetzmaske im Bereich der NetID nur aus dem Wert "1" und im Bereich der HostID nur aus dem Wert "0", dann handelt es sich um die Default-Subnetzmaske.

18 Routing




Abbildung 2-4: Standard-Subnetzmaske einer Klasse C-IP-Adresse

Klasse-A, -B, und C-Netzwerke haben folgende Default-Netzmasken

Klasse	Default-Subnetzmaske
А	255.0.0.0
В	255.255.0.0
С	255.255.255.0

2.3 Routing

Ein Netzwerk ist in der Regel in mehrere logische Teilnetze oder Subnetze unterteilt. Um die Subnetze miteinander zu verbinden, werden Router verwendet. Router verfügen daher immer über mindestens zwei Netzwerkanschlüsse.

Die Aufgabe der Router ist das Routing. Darunter versteht man die Wegefindung vom Sender zum Empfänger, d.h. das Weiterleiten von IP-Datagrammen zum gewünschten Ziel. Erhält ein Router ein IP-Datagramm, liest er die Informationen des IP-Headers und entscheidet dann, an welches Netzwerk er das IP-Datagramm weiterleitet. Ohne Routing wäre die Kommunikation auf ein einzelnes physikalisches Netzwerk beschränkt.

Grundlagen 19




Abbildung 2-5: Router als Verbindung zwischen zwei Netzwerken

Routing wird nicht nur von Routern durchgeführt. Alle Stationen im Netzwerk müssen über einen internen Routingmechanismus verfügen, mit dessen Hilfe festgestellt werden kann, ob sich der Empfänger eines zu versendenden IP-Datagramms im selben Teilnetz oder in einem anderen Teilnetz befindet. Dieser interne Routingprozess läuft auf jeder Station ab, bevor ein Datagramm abgeschickt wird. Der entscheidende Unterschied gegenüber Routern ist der, dass die Stationen ausschließlich ihre eigenen IP-Datagramme routen.

Direkte Auslieferung	Indirekte Auslieferung
 Ziel-Station im selben Teilnetz wie die Sendestation 	 Ziel-Station NICHT im selben Teilnetz wie die Sendestation
 IP-Datagramm wird direkt an die Zielstation verschickt 	 IP-Datagramm wird an den lokalen Router geschickt

Tabelle 2-2: Direkte und Indirekte Auslieferung von Datagrammen

20 Routing

2.3.1 Routing-Mechanismus

Empfängt eine Station ein IP-Datagramm, durchläuft es den Routing-Algorithmus. Dieser läuft folgendermaßen ab:

- Zunächst wird die Frage geprüft "Ist das Datenpaket für mich?". Dazu wird die Ziel-IP-Adresse mit der eigenen Adresse verglichen.
- Stimmt die Adresse nicht überein, wird die Frage geprüft "Ist das Datenpaket für mein Subnetz?". Dazu wird die Zieladresse mit der eigenen Subnetzmaske maskiert. Durch logische UND-Verknüpfung kann festgestellt werden, ob das Paket in das eigene Subnetz gehört.
- Stimmt das Subnetz nicht überein, wird die Frage geprüft "Ist mir die Route zum Empfänger des Datenpaketes bekannt?". Falls eine Route bekannt ist, befindet sich dazu ein Eintrag in der Routing-Tabelle.
- Ist die Route nicht bekannt, wird die Frage geprüft "Ist mir ein Standard-Gateway bekannt?" Ist kein Standard-Gateway vorhanden, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Datenpaket verworfen.

2.3.2 Routing-Tabellen

Über die Routing-Tabelle entscheidet ein Router, welchen Weg ein Datenpaket nimmt, d.h. auf welchem Wege die Daten an wen gesendet werden. In Routing-Tabellen sind alle bekannten Routen eingetragen, d.h. sie enthalten aktuelle Wegbeschreibungen durch das Netz. Eine Route wird über folgende Parameter definiert:

- Ziel-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway-Adresse
- Typ der Route: Host-Route, Netz-Route, Standard-Route

2.3.2.1 Host-Route

Über eine Host-Route wird ein einzelner Host (Rechner) erreicht. Die Adressierung erfolgt über dessen IP-Adresse. Alle Bits der IP-Adresse müssen bekannt sein, d.h. beim Vergleich der IP-Adresse mit der Subnetzmaske (während das Datagramm den Routing-Algorithmus durchläuft) müssen alle Bits übereinstimmen. Das wird mit der Subnetzmaske 255.255.255.255 erreicht.

Ziel-Adresse:	IP-Adresse der Zielstation
Subnetzmaske:	Immer 255.255.255.255
Gateway-Adresse:	Adresse des nächsten Gateways (Routers), an das das IP- Datagramm geleitet wird, wenn die Daten nicht für das eigene Subnetz bestimmt sind.

Grundlagen 21

2.3.2.2 Netz-Route

Über eine Netz-Route werden mehrere Host erreicht, die sich im selben Subnetz befinden. Eine Netz-Route beschreibt also eine Route zu einem Subnetz. Die Adressierung erfolgt über die IP-Netzwerkadresse.

Ziel-Adresse:	IP-Netzwerkadresse (die Hostbits sind auf 0 festgelegt)	
Subnetzmaske:	Subnetzmaske für IP-Netzwerkadresse	
Gateway-Adresse:	Adresse des nächsten Gateways (Routers), an das das IP- Datagramm geleitet wird, wenn die Daten nicht für das eigene Subnetz bestimmt sind.	

2.3.2.3 Standard-Route

Die Standard-Route wird immer dann verwendet, wenn die Zieladresse im IP-Datragramm mit keiner anderen Host-Route oder Netzwerk-Route übereinstimmt und der Router nicht "weiß", an wen er das Paket schicken soll. Es wird ein Standardgateway (= Default Gateway) festgelegt, das über seine IP-Adresse adressiert wird. So ist sichergestellt, dass kein Paket verloren geht. Das Standardgateway kann zum Beispiel ein Router oder ein anderer Rechner im Netz sein.




Abbildung 2-6: Beispiele für Routen

22 Routing

Die Routingtabelle für Station A könnte folgendermaßen aussehen:

Netzwerkziel:	Gateway:
0.0.0.0	128.66.12.3
127.0.0.0	127.0.0.1
128.66.0.0	128.66.12.2
26.0.0.0	128.66.12.1
198.65.1.0	128.66.12.3
default	128.66.12.3

In diesem Beispiel befindet sich die Station bzw. das Netz mit der Netzwerkadresse 26.0.0.0 außerhalb des eigenen Teilnetzes. Es wird eine spezielle Route für dieses Netz angelegt (alle Datenpakete, die an Adresse 26.0.0.0 adressiert sind, werden an 128.66.12.1 geroutet).

Alle Gateways, die in der Routing-Tabelle erscheinen, befinden sich in Netzwerken, die von der lokalen Station aus direkt erreicht werden können. Im Beispiel sieht man, dass alle Gateway-Adressen mit 128.66. beginnen, egal wie die Ziel-Adresse aussieht. Dies ist das einzige Netzwerk, mit dem die lokale Station direkt verbunden ist.

3 Installation und Inbetriebnahme

Folgende Schritte sind für den Betrieb des echoroute durchzuführen:

Getting Started			
Schritt 1:	Montage des echoroute	Kapitel 3.1 → Seite 24	
Schritt 2:	Echoroute mit Netzteil verbinden	Kapitel 3.2 → Seite 25	
Schritt 3:	Echoroute an das Ethernet-Netzwerk anschließen	Kapitel 3.3 → Seite 26	
Schritt 4:	Echoroute an das Telefonnetz anschließen	Kapitel 3.4 → Seite 26	
Schritt 5:	PC und echoroute verbinden	Kapitel 3.5 → Seite 27	
Schritt 6:	Installation der Parametriersoftware	Kapitel 3.6 → Seite 28	
Schritt 7:	Grundkonfiguration	Kapitel 3.7 → Seite 29	

Tabelle 3-1: Durchzuführende Schritte




Abbildung 3-1: Inbetriebnahme des echoroute

3.1 Montage des echoroute

Echoroute ist standardmäßig mit einem Hutschienenadapter ausgerüstet. Für die Hutschienen-Montage benötigen Sie kein zusätzliches Zubehör. Echoroute lässt sich einfach mit dem dafür vorgesehenen Rasthaken auf einer Standard-Hutschiene (DIN) montieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Befestigen Sie den Adapter für die Hutschiene mit den Schrauben im Lieferumfang auf der Rückseite des echoroute-Gerätes.
- 2. Hängen Sie echoroute mit der Rückseite auf der Hutschiene ein.
- 3. Schwenken Sie echoroute nach unten Richtung Hutschiene. Achten Sie darauf, dass der Haken richtig einrastet und echoroute sicher auf der Schiene befestigt ist.




Abbildung 3-2: Montage des echoroute auf Hutschiene

3.2 Echoroute mit Netzteil verbinden

Ein Steckernetzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bestellen Sie dies bitte separat unter den Bestellnummern: Ausführung EURO: 700-5596-01 / UK: 700-5596-01 / USA: 700-5596-03

Falls Sie ein eigenes Netzteil einsetzen wollen, beachten Sie bitte die Polung des 24 V-Anschlusses.




Abbildung 3-3: Polung des 24 V DC Anschlusses

Verbinden Sie das Steckernetzteil mit dem echoroute und schließen Sie den Adapter an die Steckdose an.




Abbildung 3-4: Echoroute mit Steckernetzteil verbinden

Hinweis

Echoroute verfügt über keinen On/Off-Schalter. Echoroute schaltet sich automatisch ein, wenn der Netzadapter in die Steckdose gesteckt wird.

Leuchtet die grüne Power-LED ist das Gerät betriebsbereit.

3.3 Echoroute an das Ethernet-Netzwerk anschließen

Stecken Sie das eine Ende eines TP-Kabels in die TP-Buchse (RJ45-Buchse) auf der Frontseite des echoroute (Beschriftung "Eth"). Das andere Ende stecken Sie in einen Ethernet Hub/Switch, der an Ihr Netzwerk angeschlossen ist.




Abbildung 3-5: Echoroute an Ethernet anschließen

3.4 Echoroute an das Telefonnetz anschließen

Für den Anschluss des echoroute an das Telefonnetz verwenden Sie unbedingt das Telefonkabel RJ45-RJ11 im Lieferumfang.

Stecken Sie den RJ45-Stecker des Telefonkabels in die RJ45-Buchse des echoroute (Beschriftung "Line").




Abbildung 3-6: Echoroute an Telefonnetz anschließen

Das andere Ende des Kabels (RJ11) verbinden Sie mit dem Adapter RJ11-TAE-F im Lieferumfang. Diesen Adapter stecken Sie in die **TAE-F-Buchse** Ihrer Telefonanschlussdose.

Wichtiger Hinweis:

Echoroute darf nur als alleiniges Gerät an der Telefonanschlussdose betrieben werden. Das Telefonsignal wird nicht durchgeschleift! Der Anschluss eines weiteren Gerätes (Telefon, Modem, Fax usw.) ist nicht gestattet!

3.5 PC und echoroute verbinden

Eine Verbindung zwischen PC und echoroute wird benötigt für:

Verbindung PC ←→ echoroute	
Online-Parametrierung	
Serielle Parametrierung	
Transfer einer Parameterdatei vom PC zum echoroute und umgekehrt	
Diagnose- und Testfunktionen	

Die Verbindung zwischen PC und echoroute kann direkt über die serielle Schnittstelle oder indirekt über einen Buspfad hergestellt werden.




Abbildung 3-7: Verbindung des echoroute mit dem PC

Echoroute ist in obigem Beispiel (Abbildung 3-7) über die serielle RS232-Schnittstelle und ein Nullmodemkabel direkt mit dem oberen der beiden PCs verbunden. Vom unteren PC ist das echoroute über TCP/IP bzw. H1 erreichbar.

3.6 Installation der Parametriersoftware

Mit der INAT.net parametrization Software melden Sie echoroute im Netzwerk an und projektieren Verbindungen. Die Projektierparameter werden entweder direkt in das echoroute übertragen oder lokal für eine spätere Übertragung gespeichert. Mit der Parametriersoftware sind Sie in der Lage projektierte Verbindungen zu beobachten und zu diagnostizieren.

Zur Parametrierung des echoroute benötigen Sie einen PC mit installierter INAT.net parametrization Software. PC und echoroute müssen direkt oder indirekt miteinander verbunden sein (siehe Kapitel 3.5 auf 27). Zur Installation der Parametriersoftware gehen Sie folgendermaßen vor:

- Legen Sie die CDROM echoroute in Ihr CD-Laufwerk ein.
- Es erscheint das Startfenster



Abbildung 3-8: Installation der INAT.net parametrization Software

- Wählen Sie Installation zum Installieren der Parametriersoftware.
- Starten Sie die Datei inatnet.exe.
- Sie werden nach dem Zielverzeichnis gefragt, in dem die Parametriersoftware installiert werden soll. Die Verzeichnisse, die Sie angeben, werden automatisch angelegt, falls diese noch nicht existieren! Die Installation ist selbsterklärend.
- Ist die Parametriersoftware installiert, k\u00f6nnen Sie echoroute im Netzwerk anmelden.

3.7 Grundkonfiguration

- Echoroute erhält bei der Grundkonfiguration alle nötigen Stationsparameter, damit es als Netzwerkteilnehmer identifiziert werden kann wie Name, IP-Adresse(n), Subnetzmaske usw.
- Desweiteren wird die Initialisierung des Modems durchgeführt.
- Starten Sie die Parametriersoftware. Das Programm meldet sich mit dem Startdialogfenster.




Abbildung 3-9: Startdialog der INAT Parametriersoftware

Hier stehen Ihnen vier verschiedene Parametriermethoden zur Verfügung:

Parametriermethode:	Bedeutung:
Parametrierung über IP / H1	Bei der Parametrierung über IP bzw. H1 ist das echoroute indirekt über das Ethernet-Netzwerk mit dem PC verbunden, so dass die Eingaben direkt im echoroute abgelegt werden. Diese Methode erlaubt es Ihnen Ihr echoroute aus irgendeiner Stelle eines TCP/IP- oder H1-Netzwerkes zu parametrieren.
Serielle Parametrierung	Bei der seriellen Parametrierung sind PC und echoroute über ein Nullmodemkabel miteinander verbunden. Die Parameterdaten werden direkt im echoroute abgelegt. Bei der seriellen Verbindung, ist die Kabellänge meist auf einige Meter beschränkt. Das bedeutet, dass das Gerät an Ort und Stelle parametriert werden muss.
Datei Offline	Bei der Offline Parametrierung werden die Parameterdaten in einer Parameterdatei im PC abgelegt. Die Daten können dann später in das echoroute übertragen werden.

30 Grundkonfiguration

3.7.1 Parametrierung über IP oder H1

Wenn Sie "Parametrierung über IP" oder "Parametrierung über H1" gewählt haben, gelangen Sie in das Stationsfenster. Hier werden alle Stationen angezeigt, die sich momentan im Netz befinden. Auch das neue echoroute wird erkannt und mit seiner MAC-Adresse (Netzadresse) angezeigt.

?? Station nicht erkannt ??

Wenn eine Station in der automatischen Online-Anzeige nicht erkannt wurde, kann das folgende Ursachen haben:

- Echoroute ist ausgeschaltet. Überprüfen Sie, ob die Power-LED leuchtet
- Das Protokoll, das für die Verbindung verwendet wird (TCP/IP oder H1) ist auf Ihrem Parametrier-Rechner nicht richtig installiert.
- Alle Stationen, die am Anfang der Zeile mit einem Pfeil markiert sind, sind online im Netz verfügbar. Sie werden automatisch von der Software erkannt.
- Markieren Sie echoroute und betätigen Sie den Button "OK".
- Sie gelangen in das Fenster zum Einstellen der Stationsparameter. Welche Eingaben hier vorgenommen werden können, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

STATIONSPARAMETER EINSTELLEN

Stationsname

Jede Station kann mit einem Namen versehen werden. Damit kann die Station leicht identifiziert werden. Achten Sie darauf, dass jeder Stationsname innerhalb eines Netzes eindeutig ist.

Stationspasswort

Das Stationspasswort schützt die Parameter in der Station. Ist ein Passwort vorhanden, so wird vor jedem Schreiben danach gefragt. Dies gilt nur bei Betrieb über Netz.

Ethernet-Adresse

Jedes Ethernet-Interface bekommt von seinem Hersteller eine feste und weltweit eindeutige Adresse zugewiesen. Diese Adresse ist auf der Netzwerkkarte gespeichert und dient zu deren Identifikation im lokalen Netzwerk.

Fortsetzung nächste Seite...

STATIONSPARAMETER EINSTELLEN

DHCP verwenden

Ist in Ihrem LAN ein DHCP-Server konfiguriert und soll dieser automatisch IP-Adressen aus einem definierten IP-Adress-Pool zuweisen, aktivieren Sie den Button DHCP verwenden.

Eigene IP-Adresse

Tragen Sie hier die IP-Adresse des echoroute ein. Die IP-Adresse wird als "Absender-Adresse" sowie als "Empfänger-Adresse" in jedem Datenpaket verwendet, das mit dem IP-Protokoll übertragen wird. Damit es immer einen eindeutigen Paket-Empfänger gibt, benötigt jeder Teilnehmer seine eindeutige Adresse. IP-Adressen dürfen nicht mehrfach innerhalb eines Netzwerks vergeben werden. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welchen Eintrag Sie hier vornehmen sollen. Weitere Informationen zu IP-Adressen finden Sie in Kapitel 2.1 ab Seite 15.

Subnetzmaske

Tragen Sie hier die Subnetzmaske des echoroute ein. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, welchen Eintrag Sie hier vornehmen sollen.

IP Domain Name Server

Domainname

Der Domainname dient zur Adressierung der Server im Netz.

Maximal drei Domain Name Server

Die Angabe Domain Name Server bestimmt die Server, die in Ihrem Netz die symbolischen Internetnamen in die IP Nummernadressen auflösen. Es sind maximal drei Domain Name Server vorgesehen.

Router

Tragen Sie hier NICHTS ein!

Tabelle 3-2: Stationsparameter einstellen

 Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie den Button "OK" betätigen. Sie gelangen zurück zur Stationsliste. Hier wird echoroute nun mit Name, MAC-Adresse und IP-Adresse angegeben. 32 Grundkonfiguration

3.7.2 Serielle Parametrierung

Bei der seriellen Parametrierung sind echoroute und Parametrier-PC über ein Nullmodemkabel miteinander verbunden.

Starten Sie die INAT Parameteriersoftware und wählen Sie "Serielle Parametrierung".



Abbildung 3-10: Serielle Parametrierung

 Wählen Sie hier den COM-Port des PCs, der über das Nullmodemkabel mit dem echoroute verbunden ist. Die Verbindung wird aufgebaut. Bei korrekter Verbindung gelangen Sie direkt in die leere Verbindungsliste. Bei fehlerhafter Verbindung erscheint ein Warnhinweis

?? Keine Verbindung ??

Wenn die serielle Parametrierverbindung nicht zustande kommt, kann das folgende Ursachen haben:

- Das Verbindungskabel ist nicht eingesteckt
- Die Schnittstellenkarte auf Ihrem PC ist defekt
- Die Schnittstelle auf Ihrem PC wird von einem anderen Task verwendet.
- Wählen Sie hier Station > Eigene Station
- Sie gelangen in das Fenster zum Einstellen der Stationsparameter
- Wie Sie hier weiter verfahren entnehmen Sie bitte der Tabelle 3-2: Stationsparameter einstellen auf Seite 31.

3.7.3 Offline

- Wählen Sie "Datei offline".
- Sie gelangen in das Fenster "Lesen der Verbindungsdatei". Hier können Sie entweder eine bestehende Parameterdatei öffnen oder eine neue erstellen.
- Zum Erstellen einer neuen Paramaterdatei geben Sie unter Dateiname einen neuen Namen für diese Datei ein und klicken auf "Öffnen".
- Es erscheint das Fenster zur Wahl des Systems.
- Betätigen Sie den Button "echoroute". Sie gelangen in die leere Verbindungsliste.
- Wählen Sie hier Station > Eigene Station.
- Sie gelangen in das Fenster zum Einstellen der Stationsparameter.
- Wie Sie hier weiter verfahren entnehmen Sie bitte der Tabelle 3-2: Stationsparameter einstellen auf Seite 31.
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben, indem Sie den Button "OK" betätigen. Sie gelangen zurück zur Verbindungsliste. Die Parameter sind nun in der zu Beginn ausgewählten Datei abgespeichert. Diese Datei muss in das echoroute übertragen werden (seriell oder über das Netz).

3.8 Router Grundeinstellungen

Hier initialisieren Sie das integrierte Modem.

Wählen Sie Station > Router Grundeinstellungen. Es erscheint folgendes Fenster:




Abbildung 3-11: Router Grundeinstellungen

Hier nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

ROUTER GRUNDEINSTELLUNGEN

Lautsprecher

Legen Sie fest, ob der Lautsprecher des Modems beim Wählen an- oder ausgeschaltet sein soll. Entscheiden Sie sich für "An", können Sie die Lautstärke einstellen.

Modem Initialisierung

Hier nehmen Sie die Initialisierung des Modems vor. Das Modem ist Hayeskompatibel und wird nach dem AT-Befehlssatz konfiguriert. Eine ausführliche Beschreibung der AT-Befehle finden Sie in Kapitel 7.2 "AT-Befehle" auf Seite 56.

AT	Es folgt ein Kommando	
&F	Einlesen der gespeicherten Werkseinstellung	
L	Lautstärke des Lautsprechers (L1 = "Leise")	
M	Ein-/Ausschalten des Lautsprechers (M0 = Lautsprecher ist immer aus)	
S0	Zahl der Klingelzeichen bevor das Modem abhebt (S0 = 0: automatisches Antworten ist abgeschaltet. Das Modem geht nicht an die Leitung)	

Modem Timeout [s]

Hier legen Sie fest, wie lange auf eine Antwort des Modems gewartet wird Timeout = $60 \rightarrow$ nach 1 min. ohne Reaktion wird die Verbindung abgebaut.

Tabelle 3-3: Router Grundeinstellungen

4 Verbindungsparametrierung

4.1 Internetzugang

Für die Kommunikation aus einem Unternehmensnetz in das Internet, kommen Router zum Einsatz. Zwischen dem Router des Firmennetzes und dem Router eines Internet **S**ervice **P**roviders (ISP) wird eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung aufgebaut. Der ISP verwaltet sehr häufig auch die IP-Adressen. Das bedeutet, dass der individuelle Teilnehmer keine eigene, permanente IP-Adresse besitzt, sondern diese temporär zugewiesen bekommt.




Abbildung 4-1: Temporäre IP-Adresse, die bei Bedarf vom ISP zugewiesen wird

Soll echoroute für den Internetzugang konfiguriert werden, sollten Sie sich zunächst bei Ihrem ISP die folgenden Daten besorgen.

INTERNET ZUGANGSDATEN		
Benötigte Daten von Ihrem ISP:	Hier eintragen:	
IP-Adresse (optional):		
Telefon-Nummer des ISP:		
Benutzername:		
Kennwort:		

Tabelle 4-1: Bei ISP anzufordernde Internet-Zugangsdaten

36 Internetzugang

INTERNET ZUGANGSDATEN, BEISPIELE			
Beispiel ARCOR			
Telefon-Nummer des ISP:	01920782 (Tarif Tag)		
Benutzername:	Arcor		
Kennwort:	Internet		
Beispiel AOL			
Telefon-Nummer des ISP:	01914		
Benutzername:	aolname@de.aol.com		
Kennwort:	Ihr persönliches AOL Passwort, zwischen 6 und 8 Zeichen lang		
Beispiel Freenet			
Telefon-Nummer des ISP:	019231771		
Benutzername:	Frei wählbar		
Kennwort:	Frei wählbar		

Tabelle 4-2: Beispiele für Internet-Zugangsdaten

Zum Anlegen einer Verbindung gehen Sie folgendermaßen vor:

■ Wählen Sie *Verbindung > Neu*. Es erscheint folgendes Fenster:



Abbildung 4-2: Anlegen einer neuen Modem-Verbindung

- Geben Sie der Verbindung einen Namen, wählen Sie "Verbindung über das Modem"
- Bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint folgendes Fenster:




Abbildung 4-3: Anlegen einer neuen Verbindung für den Internetzugang

38 Internetzugang

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

Verbindung benutzt

Wird eine Verbindung neu angelegt, ist sie standardmäßig aktiviert und arbeitet automatisch. Es kann immer nur eine Modemverbindung aktiv sein. Wollen Sie eine weitere Verbindung anlegen und nutzen, müssen Sie die bereits vorhandenen Verbindungen inaktiv schalten (indem der Button "Verbindung benutzt" nicht aktiviert wird)

Verbindungsart

Folgende Verbindungsarten sind möglich

WÄHLEN

Aktivieren Sie diesen Button, wenn echoroute nach außen wählen soll

Bei Bedarf wählen (Dial on demand)

Echoroute baut bei Bedarf eine Verbindung auf (z.B. wenn Sie Ihren Internet Browser starten)

Aktiv wählen (Dial Out)

Echoroute wählt aktiv die "Rufnummer", sobald der Button "OK" angeklickt wird. Beachten Sie, dass bei dieser Verbindungsart nach gescheitertem Verbindungsaufbau oder abgebrochener Verbindung nicht automatisch ein neuer Wählversuch gestartet wird. Für einen neuen Wählversuch muss die Verbindung erneut aktiviert werden.

ANRUF ANNEHMEN

Für den Internetzugang ist die Einwahl von außen nicht erforderlich. Sie sollten diesen Button nicht aktivieren.

Pulswahl / Tonwahl

Legen Sie fest, ob das Pulswahlverfahren oder das Tonwahlverfahren verwendet wird. Das Tonwahlverfahren ist Standard in Europa.

Amt holen

Geben Sie hier an, mit welcher Nummer ein Amt zu holen ist (häufig "0"). Lesen Sie im Handbuch Ihrer TK-Anlage nach, was hier einzutragen ist.

Rufnummer

Die hier eingetragene Rufnummer verwendet echoroute, um eine Verbindung zur Partnerstation aufzubauen. Die Eingabe erfolgt ohne Leerzeichen. Die Rufnummer erhalten Sie von Ihrem ISP.

Fortsetzung nächste Seite...

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

Authentifizierung

Wählen Sie welches Authentifizierungsprotokoll verwendet werden soll: PAP, CHAP, MS CHAP, MS CHAP 2 oder keins. Welches Protokoll verwendet werden soll, hängt vom jeweiligen Provider ab. Eine ausführliche Erklärung der Authentifizierungsprotokolle finden Sie in Kapitel 7.1 auf Seite 54.

Benutzername / Kennwort

Geben Sie hier Benutzername und Kennwort ein. Diese Angaben müssen auf beiden Seiten der Verbindung identisch sein. Je nach ISP sind hier vorgegebene Benutzernamen / Kennwörter einzutragen oder sie sind frei wählbar. Fragen Sie bitte bei Ihrem ISP nach.

Transfer Netz Eigene IP

Hat Ihnen Ihr ISP eine statische IP-Adresse zugewiesen, dann tragen Sie diese hier ein. Andernfalls lassen Sie das Feld auf 0.0.0.0 stehen. Bei Bedarf wird Ihnen eine IP-Adresse dynamisch zugewiesen.

Transfer Netz Partner IP

Hat Ihnen Ihr ISP eine statische IP-Adresse zugewiesen, dann tragen Sie diese hier ein. Andernfalls lassen Sie das Feld auf 0.0.0.0 stehen.

Standardroute

Aktivieren Sie Standardroute, dann werden alle Datagramme, sobald die Telefon-Verbindung und die PPP-Verbindung stehen, über diese übertragen. Alles, was nicht über Router-Tabelleneinträge geregelt ist, wird über diesen Weg übertragen.

Datenkompression verwenden

Die Datenkompression ist standardmäßig eingeschaltet und managt die oftmals als Van-Jakobsen Komprimierung bezeichnete "IP Header Kompression". Sie sorgt für eine schnellere Modemkommunikation.

Nach dieser Zeit ohne Daten wird die Verbindung abgebaut

Geben Sie hier in Sekunden an, nach welcher Zeit ohne Datentransfer, die Verbindung abgebaut werden soll.

Tabelle 4-3: Modemverbindung für Internet-Zugang

LAN-LAN-Kopplung

4.2 LAN-LAN-Kopplung

Die Verbindung zweier Netzwerke über Router ist in Abbildung 4-4: Anwendungsbeispiel: LAN-LAN-Kopplung dargestellt.

Das Netzwerk des entfernten Büros (Netzwerk 1, rot dargestellt) wird mit dem Netzwerk des Firmenhauptsitzes (Netzwerk 2, blau dargestellt) verbunden. Dazu befinden sich in beiden Netzwerken Analog-Router. Die Verbindung zwischen den beiden Routern kann als eigenes Netz betrachtet werden, das Transfer-Netz (grün dargestellt).




Abbildung 4-4: Anwendungsbeispiel: LAN-LAN-Kopplung

- Echoroute 1 ist Netzwerkteilnehmer in Netzwerk 1 sowie im Transfer-Netz. In Netzwerk 1 ist es durch seine IP-Adresse (Stationsparameter einstellen) eindeutig adressierbar. Im Transfer-Netz ist es durch die "Transfer Netz Eigene IP" eindeutig adressierbar. Echoroute 2 ist im Transfer-Netz durch die "Transfer Netz Partner IP" eindeutig adressierbar.
- Echoroute 2 ist Netzwerkteilnehmer in Netzwerk 2 sowie im Transfer-Netz. In Netzwerk 2 ist es durch seine IP-Adresse (Stationsparameter einstellen) eindeutig adressierbar. Im Transfer-Netz ist es durch die "Transfer Netz Eigene IP" eindeutig adressierbar.
- "Eigene IP" und "Transfer Netz Eigene IP" des Routers können identisch sein! In diesem Fall dürfen aber die Netzwerkadressen der Stationen des Transfer-Netzes nicht identisch sein! Dies wird im Folgenden näher erläutert.

Zum Anlegen einer Verbindung gehen Sie folgendermaßen vor:

■ Wählen Sie *Verbindung > Neu*. Es erscheint folgendes Fenster:



Abbildung 4-5: Anlegen einer neuen Modem-Verbindung

Geben Sie der Verbindung einen Namen, wählen Sie "Verbindung über das Modem"




Abbildung 4-6: Verbindung für die LAN-LAN-Kopplung bearbeiten

42 LAN-LAN-Kopplung

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

Verbindung benutzt

Wird eine Verbindung neu angelegt, ist sie standardmäßig aktiviert und arbeitet automatisch. Es kann immer nur eine Verbindung aktiv sein. Wollen Sie eine weitere Verbindung anlegen und nutzen, müssen Sie die bereits vorhandenen Verbindungen inaktiv schalten (indem der Button "Verbindung benutzt" nicht aktiviert wird)

Verbindungsart

Folgende Verbindungsarten sind möglich

WÄHLEN

Aktivieren Sie diesen Button, wenn echoroute nach außen wählen soll

Bei Bedarf wählen (Dial on demand)

Echoroute baut automatisch eine Verbindung auf, wenn Daten von einer Workstation im LAN an eine Station in einem anderen Netz versendet werden sollen.

Aktiv wählen (Dial Out)

Echoroute wählt aktiv die "Rufnummer", sobald der Button "OK" angeklickt wird. Beachten Sie, dass bei dieser Verbindungsart nach gescheitertem Verbindungsaufbau oder abgebrochener Verbindung nicht automatisch ein neuer Wählversuch gestartet wird. Für einen neuen Wählversuch muss die Verbindung erneut aktiviert werden.

ANRUF ANNEHMEN

Aktivieren Sie diesen Button, wenn echoroute von außen angewählt werden soll.

Warte auf Anwahl (Dial In)

Aktivieren Sie den Button "Warte auf Anwahl", wenn echoroute von außen angewählt werden soll.

Warte auf Anwahl und rufe zurück (Callback)

Wird echoroute angewählt, dann unterbricht es diese Verbindung und ruft seinerseits die Nummer, die unter "Rufnummer" angegeben ist zurück.

Pulswahl / Tonwahl

Legen Sie fest, ob das Pulswahlverfahren oder das Tonwahlverfahren verwendet wird. Das Tonwahlverfahren ist Standard in Europa.

Fortsetzung nächste Seite...

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

Amt holen

Geben Sie hier an, mit welcher Nummer ein Amt zu holen ist (häufig "0"). Lesen Sie im Handbuch Ihrer TK-Anlage nach, was hier einzutragen ist.

Rufnummer

Die hier eingetragene Rufnummer verwendet echoroute, um eine Verbindung zur Partnerstation aufzubauen. Die Eingabe erfolgt ohne Leerzeichen.

Authentifizierung

Wählen Sie welches Authentifizierungsprotokoll verwendet werden soll: PAP, CHAP, MS CHAP, MS CHAP 2 oder keins (eine ausführliche Erklärung der Protokolle finden Sie in Kapitel 7.1 auf Seite 54. Sie sollten wenn möglich, das Protokoll mit den höchsten Sicherheitsfunktionen verwenden.

Benutzername / Kennwort

Geben Sie hier Benutzername und Kennwort ein. Diese Angaben müssen auf beiden Seiten der Verbindung identisch sein.

Transfer Netz Eigene IP

Tragen Sie hier die IP-Adresse des lokalen Routers im Transfer-Netz ein. Diese Adresse kann mit der IP-Adresse übereinstimmen, die Sie während der Vergabe der Stationsparameter eingestellt haben. Die Adresse kann aber auch davon abweichen. Verwenden Sie für das Transfer-Netz die selbe IP-Adresse wie für das lokale Netz, MUSS die Netzwerkadresse der Stationen im Transfer-Netz differieren!

Transfer Netz Partner IP

Tragen Sie hier die Transfer-Netz IP-Adresse des entfernten Routers ein.

Standardroute

Aktivieren Sie Standardroute, dann werden alle Datagramme, sobald die Telefon-Verbindung und die PPP-Verbindung stehen, über diese übertragen. Alles, was nicht über Router-Tabelleneinträge geregelt ist, wird über diesen Weg übertragen.

Datenkompression verwenden

Die Datenkompression ist standardmäßig eingeschaltet und managt die oftmals als Van-Jakobsen Komprimierung bezeichnete "IP Header Kompression". Sie sorgt für eine schnellere Modemkommunikation.

Nach dieser Zeit ohne Daten wird die Verbindung abgebaut

Geben Sie hier in Sekunden an, nach welcher Zeit ohne Datentransfer, die Verbindung abgebaut werden soll.

Tabelle 4-4: Modem Vebrindung bearbeiten

LAN-LAN-Kopplung

4.2.1 Verwendung der IP-Adressen

Es ist wichtig darauf zu achten, dass die Netzwerknummer der sendenden Station nicht identisch ist mit der Netzwerknummer der Zielstation.

In

Abbildung 4-7 ist solch eine Konfiguration dargestellt. Die Netzwerknummer der sendenden Station (Station A mit IP-Adresse 192.168.3.2 hat die Netzwerknummer **192.168.3.0**) und der empfangenden Station (Station E mit IP-Adresse 192.168.1.3 hat die Netzwerknummer **192.168.1.0**) sind unterschiedlich. Die Kommunikation ist möglich!




Abbildung 4-7: Typische Konfiguration

In Abbildung 4-8 ist die Station A in Netzwerk 1 mit der IP-Adresse 192.168.3.2 Teilnehmer des Netzwerks mit der Netzwerknummer **192.168.3.0**. Station E in Netzwerk 2 mit der IP-Adresse 192.168.3.4 ist Teilnehmer des Netzwerks mit der Netzwerknummer **192.168.3.0**.

Soll nun Station A Daten an Station E senden, dann werden die Daten als für das eigene Netzwerk bestimmt angesehen und nicht an den Router geleitet. Die Kommunikation kann nicht funktionieren.




Abbildung 4-8: Lokales und remote Netzwerk verwenden die selbe Netzwerknummer

4.2.2 Identische IP-Adressen verwenden

Für das Transfer-Netz können dieselben IP-Adressen verwendet werden, die auch jeweils für das lokale Netz verwendet werden und im Router über das Menü "Stationsparameter einstellen" vergeben wurden.

In Abbildung 4-9 ist die Netzwerkadresse des Netzwerks 1 192.168.3.0. Die Netzwerkadresse des Netzwerks 2 ist 192.168.1.0. Diese Konfiguration ist zulässig!




Abbildung 4-9: Private Netzwerk-Adressen werden als Transfer-Netz-Adressen verwendet

46 LAN-LAN-Kopplung

5 Router-Tabelle konfigurieren

Um einen Router-Tabelleneintrag vorzunehmen, wählen Sie Verbindung > Neu. Es erscheint folgendes Fenster:



Abbildung 5-1: Anlegen einer neuen Router-Verbindung

- Geben Sie dem Router-Eintrag einen Namen
- Wählen Sie "Router-Tabelleneintrag"
- Bestätigen Sie mit "OK". Es erscheint folgendes Fenster:




Abbildung 5-2: Eintrag in Routertabelle vornehmen

Hier haben Sie folgende Eingabemöglichkeiten:

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

Verbindung benutzt

Wird eine Verbindung neu angelegt, ist sie standardmäßig aktiviert und arbeitet automatisch. Router-Tabelleneinträge müssen aktiviert sein.

Ziel-IP-Adresse

Tragen Sie hier die Ziel-IP-Adresse der Station bzw. des Netzwerks ein, das über diese Route erreicht werden soll.

Ziel-Subnetzmaske

Tragen Sie hier die Subnetzmaske der Station bzw. des Netzwerks ein, das über diese Route erreicht werden soll. Bei Host-Routen ist kein Eintrag notwendig, da standardmäßig 255.255.255.255 verwendet wird.

Gateway IP Adresse

Tragen Sie hier die IP-Adresse des Gateways ein, das für diese Route verwendet werden soll.

Typ der Route

Netzwerk

Aktivieren Sie diesen Button, wenn es sich um eine Netz-Route handelt. Als Ziel-IP-Adresse tragen Sie in diesem Fall die IP-Netzadresse des Subnetzes ein (weitere Informationen zu Netzrouten in Kapitel 2.3.2.2 auf Seite 21).

Host

Bei einer Hostroute wird der Ziel-Host mit seiner Ziel-IP-Adresse angegeben. Über diese Route kann nur ein einziger Host erreicht werden (weitere Informationen zu Hostrouten in Kapitel 2.3.2.1 auf Seite 20).

Standardroute

Aktivieren Sie diesen Button, wenn Sie eine Standardroute konfigurieren wollen. In diesem Fall werden dann alle IP-Datagramme, für die keine anderen Routen bekannt sind an die Adresse geroutet, die Sie als "Gateway IP Adresse" angegeben haben.

Fortsetzung nächste Seite...

ROUTER VERBINDUNG BEARBEITEN

eth0

Hier legen Sie fest, ob über die Telefonverbindung oder über die Ethernetverbindung geroutet werden soll.

eth0 aktiv

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "eth0", wenn der Analog-Router die Daten aus einem entfernten Netz über die Telefonleitung empfängt und diese über Ethernet an ein anderes Subnetz geroutet werden sollen. Ist "eth0" aktiviert, handelt es sich um eine **Ethernet-Route**.

eth0 inaktiv

Deaktiviere Sie das Kontrollkästchen "eth0", wenn der Analog-Router die Daten aus einem Netz über Ethernet empfängt und diese über die Telefonleitung an ein anderes Subnetz geroutet werden sollen. Es handelt sich dann um eine **PPP-Route**.

Tabelle 5-1: Router Verbindung bearbeiten

5.1 Beispiel für die Verwendung der Routing-Tabelle




Abbildung 5-3: Typische Anwendung für die Verwendung der Routing-Tabelle

Version: 0406-002

- In diesem Beispiel sollen die Netzwerke 1 und 3 miteinander verbunden werden. Station 192.168.1.153 soll mit Station 192.16.3.222 kommunizieren.
- In der Workstation mit der IP-Adresse 192.168.1.153 wurde echoroute 1 als Standard-Gateway definiert.

In echoroute 2 wurde folgender Eintrag in der Routing-Tabelle gemacht:

Ziel IP-Adresse: 192.16.3.192

Ziel-Subnetzmaske: 255.255.255.224

Gateway IP-Adressse: 192.16.3.190

Typ der Route: Netzwerk

Standard-Gateway: 192.16.3.189

Hinweis: die Ziel-IP-Adresse 192.16.3.192 entspricht der Netzwerknummer des NETZWERK 3

- Der interne Routingmechanismus der Workstation (192.168.1.153) prüft zunächst, ob das Datenpaket für das eigene Subnetz bestimmt ist. Dazu wird eine UND-Verknüpfung der eigenen Subnetzmaske (255.255.255.0) mit der Ziel-IP-Adresse (192.16.3.222) durchgeführt und die Netzwerkadresse bestimmt.
- Die eigene Netzwerkadresse ist 192.16.3.0. Die Netzwerkadresse der Zielstation ist 192.168.1.0.
- Die Ziel-Netzwerkadresse wird mit der eigenen Netzwerkadresse verglichen. Sind die Adressen unterschiedlich, steht fest, dass das Datenpaket nicht für das eigene Subnetz bestimmt ist.
- Da der Workstation weder eine Host-Route noch eine Netz-Route für das Datenpaket bekannt ist, wird geprüft, ob ein Standard-Gateway bekannt ist. Als Standard-Gateway wird die Station mit der Adresse 192.168.1.1 bestimmt.
- Das Datenpaket erreicht echoroute 1 mit der IP-Adresse 192.168.1.1. Hier wurde während der Verbindungsparametrierung die Rufnummer des entfernten Routers (echoroute 2) eingegeben und als "Transfer Netz Ziel IP" die IP-Adresse des entfernten Routers (192.16.3.161) eingetragen.
- Echoroute wählt die angegebene Rufnummer. Steht die Verbindung werden die Daten über das Transfernetz übertragen und erreichen den entfernten Router (echoroute 2).
- Echoroute 2 prüft, ob das Datenpaket für ihn bestimmt ist (Vergleich der Ziel-IP 192.16.3.222 mit der eigenen Adresse 192.16.3.161). Ist die IP-Adresse unterschiedlich, prüft der Router, ob die Daten für das eigene Subnetz bestimmt sind. Dazu wird die Subnetzmaske des echoroute 2 auf die Ziel-IP-Adresse angewandt.
- Die eigene Netzwerkadresse ist 192.16.3.192. Die Netzwerkadresse der Zielstation ist 192.16.3.160.
- Die Ziel-Netzwerkadresse wird mit der eigenen Netzwerkadresse verglichen. Sind die Adressen unterschiedlich, steht fest, dass das Datenpaket nicht für das eigene Subnetz bestimmt ist.

- Der Router prüft nun, ob ihm eine Route für das Datenpaket bekannt ist.
- In diesem Fall wurde in der Routingtabelle eine Route für das Netzwerk mit der Netzwerknummer 192.16.3.192 eingetragen. Das Datenpaket mit der Adresse 192.16.3.161 ist Teil des Netzwerks mit der Netzwerknummer 192.16.3.192. Dem Router ist also eine Route bekannt. Das Datenpaket wird direkt an den Router mit der IP-Adresse 192.16.3.190 weitergeleitet. Dieser reicht das Datenpaket an den Port mit der IP-Adresse 192.16.3.193 weiter.
- Der Router prüft, ob das Datenpaket für ihn bestimmt ist (Vergleich der Ziel-IP 192.16.3.222 mit der eigenen Adresse 192.16.3.193). Ist die IP-Adresse unterschiedlich, prüft der Router, ob die Daten für das eigene Subnetz bestimmt sind. Dazu wird die Subnetzmaske des Routers auf die Ziel-IP-Adresse angewandt.
- Die eigene Netzwerkadresse ist 192.16.3.192. Die Netzwerkadresse der Zielstation ist ebenfalls 192.16.3.192.
- Die Ziel-Netzwerkadresse wird mit der eigenen Netzwerkadresse verglichen. Die Adressen sind identisch. Das Datenpaket hat sein Zielnetzwerk erreicht und kann direkt an die Ziel-Station geleitet werden.

Diagnose 51

6 Diagnose

6.1 Verbindung testen

Über *Diagnose > Routerstatus* können Sie den Verbindungstatus überprüfen. Hier sollte "Verbindung steht" angezeigt werden




Abbildung 6-1: Diagnosefenster

DIAGNOSE		
Verbindung		
Status		
Folgende Statusmeldungen sind	d möglich:	
Verbindung steht	die Verbindung zwischen den Kommunikationsteilnehmern wurde aufgebaut	
Verbindung unterbrochen	Die Verbindung zwischen den Kommunikationsteilnehmern wurde abgebaut oder konnte nicht aufgebaut werden	
Dauer		
Hier wird angezeigt, wie lange Sie bereits online sind [in s]		
Übertragungsrate		
Hier wird Ihnen die Datenübertragungsrate angezeigt		
Aktivität		

DIAGNOSE

Bytes Gesendet - Empfangen

Hier wird angezeigt, wie viele Bytes gesendet und empfangen wurden

Tabelle 6-1: Diagnose


6.2 Im entfernten Router einwählen

- Starten Sie die Parametriersoftware
- Aktivieren Sie den Button "Internet"
- Wählen Sie "Parametrierung über IP"



- Geben Sie der Verbindung einen Namen
- Geben Sie die IP-Adresse des entfernten Routers ein
- Bestätigen Sie mit "OK"
- Die Verbindung zum entfernten Router wird in der Stationsliste angezeigt.
- Doppelklicken Sie auf die soeben angelegte Verbindung.
- Es erscheint die Verbindungsliste des entfernten Routers

Diagnose 53



6.3 Entfernte SPS anwählen

- Wurden in der entfernten SPS mit der INAT Parametriersoftware Verbindungen angelegt, können Sie diese über die Parametriersoftware beobachten.
- Starten Sie dazu die Parametriersoftware und wählen "Parametrierung über IP"
- Geben Sie der Verbindung einen Namen und tragen Sie die IP-Adresse der SPS ein
- Bestätigen Sie mit "OK".



 Doppelklicken Sie in der Verbindungsliste auf die soeben parametrierte Verbindung. Sie gelangen in die Verbindungsübersicht der SPS.

Sie können visualisieren, Betriebsdaten erfassen, Verbindungen überprüfen, programmieren usw.

7 Anhang

7.1 Authentifizierungsprotokolle

PAP

PPP Authentication Protocol

Das PAP ist ein Authentifizierungsoprotokoll, das beim Aufbau einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt werden kann. Dazu schickt der Client dem angerufenen Host die Benutzername/Kennwort-Kombination so lange, bis der Host die Authentifizierung des Clients annimmt oder ablehnt. Bei einer Ablehnung wird die Verbindung unterbrochen.



Abbildung 7-1: Zwei-Wege-Handshake des PAP

Die Verwendung dieses Protokolls bringt jedoch ein paar Sicherheitsrisiken mit sich:

- Benutzername und Passwort werden unverschlüsselt in Klartext übertragen. Wird die Datenübertragung abgehört, stehen die Daten zur Authentifizierung zur Verfügung.
- Der Client kann beliebig viele Versuche zur Authentifizierung unternehmen. Das Raten von Passwörtern oder testweise ausprobieren von beliebigen Benutzernamen/Passwort-Kombinationen ist möglich und ermöglicht einen zufälligen Zugang.

CHAP

Challenge Handshake Authentication Protocol

Das CHAP ist ein Authentifizierungsoprotokoll, das beim Aufbau einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung eingesetzt werden kann. Es wurde entwickelt, um die bei PAP auftretenden Sicherheitsrisiken zu verringern.




Abbildung 7-2: 3-Wege-Handshake des CHAP

Die Authentifizierung wird bei CHAP vom Host gesteuert. Hat sich der Client eingewählt wird er vom Host zur Authentifizierung aufgefordert (Challenge). Die Kombination aus Benutzername

Anhang 55

und Kennwort wird dann vom Client verschlüsselt übertragen (Response). Stimmen die gesendeten Benutzerdaten mit denen des Hosts überein, wird die Authentifizierung akzeptiert (Accept). Wenn nicht, wird sie abgelehnt (Reject). Wurde die Authentifizierung akzeptiert werden während der Verbindung die Benutzerdaten periodisch geprüft (Re-Authentifizierung).

MS CHAP 1

MicroSoft Challenge Handshake Authentication Protocol 1

Für sein Tunneling-Protokoll PPTP hat Microsoft ein eigenes Authentifizierungsprotokoll entwickelt. MS-CHAP liegt in der Version 2 vor.

MS CHAP 2

MicroSoft Challenge Handshake Authentication Protocol 2

MS-CHAP arbeitet wie ein 3-Wege-Handshake mit wechselseitiger Authentifizierung. Nicht nur der Client muss sich gegenüber dem Host ausweisen, auch der Host muss dem Client beweisen, dass er über die Benutzerdaten verfügt. Der Schlüssel zur Verschlüsselung wird vom Passwort und vom Challenge String abgeleitet. Auf diese Weise kommt bei jeder Verbindung ein anderer Schlüssel zum Einsatz. Und es werden in beide Richtungen unterschiedliche Schlüssel verwendet.



Abbildung 7-3: 3-Wege-Handshake des MS CHAP 2

Der Host, z. B. ein Remote-Access-Server (RAS) sendet an den Client die Session Identifier und einen pseudozufälligen Challenge String (Client Challenge String). Der Client schickt dem Host seinen Benutzernamen, einen pseudozufälligen Challenge String (Peer Challenge String), einen Session Identifier und einen SHA-1-Hash über den Peer Challenge String, den Session Identifier und das Passwort. Der Host bestätigt oder verweigert die Anmeldung und schickt dem Client einen SHA-1-Hash über Client und Peer Challenge String, die verschlüsselte Antwort des Clients und das MD4-gehashte Passwort. Der Client überprüft die Angaben des Hosts und benutzt bei bestätigter Anmeldung die Verbindung. Bei einer verweigerten Anmeldung beendet der Client die Verbindung.

56 AT-Befehle

7.2 AT-Befehle

Das im echoroute integrierte Modem ist Hayes-kompatibel. Das bedeutet, dass es vom PC aus über den AT-Befehlssatz (Hayes-Befehlssatz) angesprochen werden kann. Das Kürzel "AT" steht für "Attention".

- Alle Befehle beginnen mit AT, gefolgt von einem Parameter oder einer Liste von Parametern (z.B. AT X3 M2 L2).
- Zwischen den Parametern kann ein Leerzeichen stehen. Das Leerzeichen ist nicht erforderlich, dient aber der besseren Übersicht.
- Die Angabe mehrerer Parameter (z.B. AT X3 M2 L2) entspricht der Eingabe mehrerer AT-Befehle mit den gleichen Parametern (z.B. AT X3 AT M2 AT L2).
- Ein Parameter kann ein einfacher Buchstabe sein oder eine Kombination von Sonderzeichen wie '/' '\' '%' '&' und einem Buchstaben.

 Im letzteren Fall (z.B. AT &V) darf zwischen Sonderzeichen und Buchstabe kein Leerzeichen stehen. Manchmal folgt nach dem Buchstaben auch eine Zahl. Diese muss ebenfalls unmittelbar nach dem Buchstaben stehen (z.B. AT M2).

AT Befehlssatz		
Kommando	Wirkung	
Allgemeine Befehle		
AT	Beginn jeder Befehlsfolge	
A/	Letzten Befehl wiederholen	
+++	Aus Verbindung in den Befehlsmodus wechseln, wobei man vorher und nachher 1 Sekunde Pause lassen muß	
0	Schaltet in den Onlinemodus zurück	
Wählbefehle		
A	Ankommenden Anruf beantworten	
D	Wähl-Befehl	
H0	Anruf auflegen	
H1	Ankommenden Anruf annehmen	
Option bei der Wah	I	
Р	Pulswahl	
Т	Tonwahl	
R	Wählen und in Antwort-Modus schalten	
W	Auf ein Freizeichen beim wählen warten	
,	Wählpause von 2 Sekunden	
!	Flash-Signal geben (für ISDN TK-Anlagen)	
/	Pause von 1/8 Sekunde	
,	Schaltet nach dem Wählen in den Befehls-Status zurück	
Lautsprecher Kom	mandos	
LO	Lautstärke fast ganz stumm	
L1	Lautstärke leise	

Anhang 57

AT Befehlssatz		
Kommando	Wirkung	
L2	Lautstärke mittel	
L3	Lautstärke laut	
MO	Lautsprecher ausschalten	
M1	Nur bis zum Connect einschalten	
M2	Lautsprecher ist immer eingeschaltet	
Modem-Antworten		
Q0	Antworten geben	
Q1	Keine Antworten geben	
V0	Numerische Antworten	
V1	Antworten im Klartext	
S-Register-Befehle		
Sn?	Der im Register Sn gespeicherte Wert wird ausgegeben	
Sn=m	Register auf den Wert m setzen	
Funktion der S-Reg	ister	
S0	Anzahl der Klingelzeichen, bevor das Modem ankommende Anrufe beantwortet. Bei dem Standardwert 0 antwortet das Modem nicht, sondern wartet auf den Befehl "AT A"	
S1	Anzahl der Klingelzeichen, die bislang eingegangen sind	
S2	ASCII-Wert, der anstatt des Pluszeichens für das Umschalten in den Befehls-Modus verwendet werden soll("+++")	
S3	"Wagenrücklauf"-Zeichen (ASCII Wert 13)	
S4	Zeilenvorschub-Zeichen (ASCII Wert 10)	
S5	Lösch-Zeichen(ASCII Wert 8)	
S6	Anzahl der Sekunden, die das Modem auf den Wählton wartet	
S7	Anzahl der Sekunden die das Modem auf den Verbindungsaufbau wartet	
S8	Zeit, die das Modem je Kommazeichen im Anwahlbefehl wartet	
S9	Zeit in 1/10-Sekunden, die ein Carrier vorhanden sein muß, bevor das Signal erkannt wird	
S10	Zeit in 1/10-Sekunden, bevor das Modem nach Carrier-Verlust auflegt	
S11	Zeit in Millisekunden für die Dauer der Töne und Pausen bei der Tonwahl	
S12	Zeit in 1/50-Sekunden für die nötige Pause vor und nach "+++"	
Zusätzliche Befehle		
B0	ITU-Standard verwenden, nur für 300- und 1200-BPS-Geräte	
B1	Bell-Standard verwenden, nur für 300- und 1200-BPS-Geräte	
E0	Befehlsecho ausschalten	
E1	Befehlsecho einschalten	
F0	Halbduplex-Modus wählen	
F1	Vollduplex-Modus wählen	
X0	Nicht auf Wählton warten und nicht auf Besetzt-Zeichen reagieren	
X1	Wie X0, aber mit detaillierten Antworten	

58 AT-Befehle

AT Befehlssatz		
Kommando	Wirkung	
X2	Auf ein Freizeichen warten und nicht auf Besetzt-Zeichen reagieren	
X3	Nicht auf Frei-Zeichen warten und auf Besetzt-Zeichen reagieren	
X4	Auf Freizeichen warten und auf Besetzt-Zeichen reagieren	
Y0	Automatisches auflegen ausschalten	
Y1	Automatisches auflegen einschalten	
Z	modem zurücksetzen und Standard-Profil laden	
Erweiterte AT-Befehle		
&C0	DCD-Signal dauerhaft einschalten	
&C1	DCD-Signal nur bei aktiver Verbindung einschalten	
&D0	DTR-Signal ignorieren	
&D1	Bei DTR-Signal in den Befehls-Status schalten	
&D1	Bei DTR-Signal auflegen und in den Befehls-Status schalten	
&D1	Bei DTR-Signal das Modem zurücksetzen	
&F	Modem auf Fabrikwerte zurücksetzen	
&R0	CTS-Signal setzen, wenn RTS-Signal gesetzt ist	
&R1	CTS-Signal immer setzen	
&S0	DSR-Signal immer setzen	
&S1	DSR-Signal nur dann setzen, wenn das Modem online ist	
&W	Konfiguration im Modem speichern	
&Z	Modemeinstellungen auf die zuvor gespeicherten Werte zurücksetzen	

Tabelle 7-1: AT-Befehlssatz

7.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1-1: Lieferumfang des echoroute-Paket	7
Abbildung 1-2: Polung des 24 V DC Anschlusses	8
Abbildung 1-3: Frontansicht des echoroute	11
Abbildung 1-4: Serielle Schnittstelle RS232	11
Abbildung 1-5: Ethernet-Schnittstelle RJ45	14
Abbildung 2-1: Unterteilung einer IP-Adresse in NetID und HostID	15
Abbildung 2-2: Unterteilung der HostID einer Klasse B IP-Adresse in Subnet-Nr. und Host-Nr	
Abbildung 2-3: Unterteilung der HostID einer Klasse C IP-Adresse in Subnet-Nr. und Host-Nr	17
Abbildung 2-4: Standard-Subnetzmaske einer Klasse C-IP-Adresse	18
Abbildung 2-5: Router als Verbindung zwischen zwei Netzwerken	19
Abbildung 2-6: Beispiele für Routen	
Abbildung 3-1: Inbetriebnahme des echoroute	23
Abbildung 3-2: Montage des echoroute auf Hutschiene	24
Abbildung 3-3: Polung des 24 V DC Anschlusses	
Abbildung 3-4: Echoroute mit Steckernetzteil verbinden	25
Abbildung 3-5: Echoroute an Ethernet anschließen	26
Abbildung 3-6: Echoroute an Telefonnetz anschließen	26
Abbildung 3-7: Verbindung des echoroute mit dem PC	27
Abbildung 3-8: Installation der INAT.net parametrization Software	28
Abbildung 3-9: Startdialog der INAT Parametriersoftware	29
Abbildung 3-10: Serielle Parametrierung	32
Abbildung 3-11: Router Grundeinstellungen	34
Abbildung 4-1: Temporäre IP-Adresse, die bei Bedarf vom ISP zugewiesen wird	35
Abbildung 4-2: Anlegen einer neuen Modem-Verbindung	36
Abbildung 4-3: Anlegen einer neuen Verbindung für den Internetzugang	37
Abbildung 4-4: Anwendungsbeispiel: LAN-LAN-Kopplung	40
Abbildung 4-5: Anlegen einer neuen Modem-Verbindung	41
Abbildung 4-6: Verbindung für die LAN-LAN-Kopplung bearbeiten	41
Abbildung 4-7: Typische Konfiguration	44
Abbildung 4-8: Lokales und remote Netzwerk verwenden die selbe Netzwerknummer	45
Abbildung 4-9: Private Netzwerk-Adressen werden als Transfer-Netz-Adressen verwendet	45
Abbildung 5-1: Anlegen einer neuen Router-Verbindung	46
Abbildung 5-2: Eintrag in Routertabelle vornehmen	46
Abbildung 5-3: Typische Anwendung für die Verwendung der Routing-Tabelle	48
Abbildung 6-1: Diagnosefenster	51
Abbildung 7-1: Zwei-Wege-Handshake des PAP	54
Abbildung 7-2: 3-Wege-Handshake des CHAP	54
Abbildung 7-3: 3-Wege-Handshake des MS CHAP 2	55

Tabellenverzeichnis

7.4 Tabellenverzeichnis

labelle 1-1: Features des integrierten Modems	
Tabelle 1-2: Steckerbelegung der seriellen Schnittstelle RS232	12
Tabelle 1-3: Bedeutung der LEDs	13
Tabelle 1-4: Steckerbelegung der Ethernet-Schnittstelle (RJ45)	14
Tabelle 2-1: Private IP-Adressen	16
Tabelle 2-2: Direkte und Indirekte Auslieferung von Datagrammen	19
Tabelle 3-1: Durchzuführende Schritte	23
Tabelle 3-2: Stationsparameter einstellen	31
Tabelle 3-3: Router Grundeinstellungen	
Tabelle 4-1: Bei ISP anzufordernde Internet-Zugangsdaten	35
Tabelle 4-2: Beispiele für Internet-Zugangsdaten	36
Tabelle 4-2: Modemverbindung für Internet-Zugang	39
Tabelle 4-2: Modem Vebrindung bearbeiten	43
Tabelle 5-1: Router Verbindung bearbeiten	
Tabelle 6-1: Diagnose	52
Tabelle 7-1: AT-Befehlssatz	58

7.5 Index

Abbildungsverzeichnis. 59 Gateway IP Adresse 47 Aktiv wählen 38, 42 Grundkonfiguration. 25 Amt holen 38, 43 Grundlagen. 15 Anruf annehmen. 38, 42 AT Befehlssatz 56 Authentifizierung 39, 43 Authentifizierungsprotokolle 54 Bei Bedarf wählen. 38, 42 Benutzername / Kennwort. 39, 43 C Inlattsverzeichnis. 5, 5 Callback. 42 Inhaltsverzeichnis. 5, 5 Compact Flash 12 IP-Adressen. 15 Copyright. 2 Schreibweise 15 Struktur. 15 Datei Offline. 29 Datei Noffline. 29 Datei Noffline. 29 Datei Noffline. 29 Datei Offline. 29 Datei Noffline. 29 Datei Offline. 29 Datei Offline. 29 Datei Offline. 39, 43 Diagnose 51 Dial In. 42 Dial Out. 38, 42 Dial Out. 38, 42 Dial Out. 38, 42 Dial Out. 38, 42 Domainname. 31 Eigene IP-Adresse. 30 Modem 15 Missersen. 31 Eigene IP-Adresse. 30 Modem 15 Eigene IP-Adresse. 30 Eithernet-Schnittstelle. 34 Montage 22 Efternet-Schnittstelle. 34 Montage 22 Missersen. 34 Modem 17 Missersen. 34 Missersen. 34 Modem 17 Missersen. 34 Missersen. 34 Modem 17 Missersen. 34 Missersen. 34 Missersen. 34 Missersen. 34 Modem 17 Missersen. 34 Misserse	A	G	
Amt holen 38, 43 Grundlagen 15 Anruf annehmen 38, 42 H AT Befehlssatz 56 H Authentifizierungsprotokolle 54 Hardware 11 B Host 15 Bei Bedarf wählen 38, 42 I Benutzername / Kennwort 39, 43 I C inatnet.exe 26 Callback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 35 Compact Flash 12 IP-Adressen 16 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 Datei Offline 29 L L Datein-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 31 Dial on demand 38, 42 Lieferunfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial on demand 38, 42 Line	Abbildungsverzeichnis59	Gateway IP Adresse	47
Anruf annehmen 38, 42 AT Befehlssatz 56 Authentifizierungsprotokolle 54 B Hardware 11 Bei Bedarf wählen 38, 42 I Bei Bedarf wählen 38, 42 I Benutzername / Kennwort 39, 43 I C Inbetriebnahme 23 Inhaltsverzeichnis 5 Callback 42 Installation 3, 23 Compact Flash 12 IP-Adressen 16 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 Datei Offline 29 L Datei Offline 29 L Datei Offline 29 L DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial on demand <td< td=""><td>Aktiv wählen38, 42</td><td>Grundkonfiguration</td><td> 29</td></td<>	Aktiv wählen38, 42	Grundkonfiguration	29
AT Befehlssatz 56 Authentifizierung 39, 43 Authentifizierungsprotokolle 54 Host 11 Host 15 Bei Bedarf wählen 38, 42 Benutzername / Kennwort 39, 43 C Inateriebnahme 26 Callback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 35 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 D ISP 35 Datei Offline 29 L Dateinkompression verwenden 39, 43 Lautsprecher 34 Diegnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial Out 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Line 11 Dial Out 38 42 Line 11 <t< td=""><td>Amt holen 38, 43</td><td>Grundlagen</td><td> 15</td></t<>	Amt holen 38, 43	Grundlagen	15
Authentifizierung 39, 43 Authentifizierungsprotokolle 54 B Host Bei Bedarf wählen 15 Bei Bedarf wählen 38, 42 Benutzername / Kennwort 39, 43 C Inbetriebnahme 23 Inhaltsverzeichnis 5 Edilback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 36 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 Struktur 15 D ISP 36 DAtei Offline 29 L Datei Offline 29 L Datei Nompression verwenden 39, 43 LeDs 13 Diegnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 40 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial Out 38, 42 In Modem 9	Anruf annehmen 38, 42		
Authentifizierungs. 39, 43 Authentifizierungsprotokolle 54 B Host. Bei Bedarf wählen 38, 42 Benutzername / Kennwort 39, 43 C Inbetriebnahme 23 Lostender in Indexterente (Kennwort) 20 Lostender (Kennwort) 39, 43 C Inbetriebnahme 23 Inhaltsverzeichnis 5 Inhaltsverzeichnis 5 Installation 3, 23 Internetzugang 36 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 Datei Offline 29 L Datei Offline 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40	AT Befehlssatz56	Н	
Host	Authentifizierung39, 43	• •	
Host	Authentifizierungsprotokolle54	Hardware	11
Bei Bedarf wählen			
Benutzername / Kennwort	В		
Inatnet.exe	Bei Bedarf wählen38, 42	1	
C Inbetriebnahme 23 Inhaltsverzeichnis 5 Callback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 35 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 Struktur 15 D ISP 35 Datei Offline 29 L L Dateinkompression verwenden 39, 43 Lautsprecher 34 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 30 Modem Init	Benutzername / Kennwort39, 43	·	
Callback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 36 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 Struktur 15 D ISP 36 Datei Offline 29 L Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Internet Inter		inatnet.exe	28
Callback 42 Installation 3, 23 CHAP 54 Internetzugang 35 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 D ISP 35 Datei Offline 29 L L Dateinkompression verwenden 39, 43 Lautsprecher 34 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Ine 11 Domainname 31 M M Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	C	Inbetriebnahme	23
CHAP 54 Internetzugang 35 Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 D ISP 35 Datei Offline 29 L L Datenkompression verwenden 39, 43 Lautsprecher 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Ine 11 Domainname 31 Modem 9 Modem 9 Modem 9 Modem 9 Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24			
Compact Flash 12 IP-Adressen 15 Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 Datei Offline 29 L ISP 35 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38 42 Line 11 Eigene IP-Adresse 31 Features 10	Callback42	Installation	3, 23
Copyright 2 Schreibweise 15 Struktur 15 ISP 35 Datei Offline 29 L Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Auterial Countries 38 Dial Out 38, 42 Auterial Countries 39 Eigene IP-Adresse 31 Features 10	CHAP54	Internetzugang	35
Struktur	Compact Flash12	IP-Adressen	15
Datei Offline 29 L Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Line 11 Domainname 31 M E Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Copyright2	Schreibweise	15
Datei Offline 29 L Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Modem 11 Domainname 31 Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55			
Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Modem 11 Domainname 31 M Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	D	ISP	35
Datenkompression verwenden 39, 43 Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Modem 11 Domainname 31 M Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Datei Offline29	L	
Default-Subnetzmaske 18 LAN-LAN-Kopplung 40 DHCP verwenden 31 Lautsprecher 34 Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 Modem 9 Domainname 31 M Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Datenkompression verwenden39, 43		
Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Domainname 31 M E Merkmale 9 Modem 9 Modem 9 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	·	LAN-LAN-Kopplung	40
Diagnose 51 LEDs 13 Dial In 42 Lieferumfang 7 Dial on demand 38, 42 Line 11 Domainname 31 M E Merkmale 9 Modem 9 Modem 9 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	DHCP verwenden31	Lautsprecher	34
Dial on demand 38, 42 Line 11 Dial Out 38, 42 M Domainname 31 M E Merkmale 9 Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Diagnose51		
Dial Out 38, 42 Domainname 31 Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Dial In42	Lieferumfang	7
Domainname 31 E Merkmale 9 Modem 9 Modem 9 Ethernet-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Dial on demand	Line	11
Merkmale	Dial Out38, 42		
Modem 9 Eigene IP-Adresse 31 Features 10 Ethernet-Adresse 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Domainname31	M	
Eigene IP-Adresse. 31 Features 10 Ethernet-Adresse. 30 Modem Initialisierung 34 Ethernet-Netzwerk. 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55		Merkmale	g
Ethernet-Adresse		Modem	g
Ethernet-Netzwerk 26 Modem Timeout 34 Ethernet-Schnittstelle 14 Montage 24 MS CHAP 1 55	Eigene IP-Adresse31	Features	10
Ethernet-Schnittstelle	Ethernet-Adresse30	Modem Initialisierung	34
MS CHAP 1 55	Ethernet-Netzwerk26	Modem Timeout	34
	Ethernet-Schnittstelle14	Montage	24
MS CHAP 255		MS CHAP 1	55
		MS CHAP 2	55

62 Index

N	Stationsname	30
	Stationsparameter	
Nach dieser Zeit ohne Daten wird die	einstellen	30
Verbindung abgebaut39, 43	Stationspasswort	30
NetID15	Stromversorgung	12
Netzteil25	Subnetting	17
	Subnetzmaske	31
0		
On/Off-Schalter25	Т	
On/On-Schaller25	Tabellenverzeichnis	60
	Telefonnetz	26
P	Tonwahl38,	
	TP-Anschluss	
P Domain Name Server31	Transfer Netz Eigene IP39,	
PAP54	Transfer Netz Partner IP	
Parametriermethoden	Typ der Route47,	
Parametriersoftware	Host	
Installation	Netzwerk	
Parametrierung über IP / H129	Standardroute	
Pulswahl		
 R	V	
_	Verbindung benutzt38,	42
Reset	Verbindung steht	
RJ4514	Verbindung unterbochen	
Router Grundeinstellungen34	Verbindungsart38,	
Router-Tabelle	v o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	
Routing18		
Routing-Mechanismus20	W	
Routing-Tabellen20		
RS23211	Wählen 38,	
Rufnummer38, 43	Warte auf Anwahl	
	Warte auf Anwahl und rufe zurück	42
S		
Soriollo Parametriaruna 20, 22	Z	
Serielle Parametrierung	Ziel-IP-Adresse	17
Serielle Schnittstelle	Ziel-Subnetzmaske	
Standardroute	ZIGI-GUDIIGIZIIIdƏNG	41
Station nicht erkannt30		